

# DIY Bett aus Paletten

## Materialliste

- 5 Europaletten, optional plus zwei
- Lack und Lasur
- Nägel

## Werkzeugliste

- Pinsel und Farbrolle
- Grobes und feines Schleifpapier
- Hammer
- Säge und Kreissäge
- Akkuschauber

### 1. Europaletten vorbereiten

- Bevor die Paletten verarbeitet werden können, müssen sie unbedingt richtig vorbereitet werden. Das heißt, sie müssen abgeschliffen und lackiert werden, um zu verhindern, dass sich Holzsplitter lösen und dass das Bett unter Feuchtigkeit leidet. Zum Abschleifen verwenden Sie am besten zuerst grobes und zum Abschluss feines Schleifpapier.
- Danach geht's ans Lackieren. Eine Grundierung ist nicht notwendig, da die Europaletten aus unbehandeltem Holz sind, auf denen der Lack oder die Lasur gut haftet. Sie sollten allerdings sichergehen, dass das Holz komplett ausgetrocknet ist, bevor Sie mit dem Lackieren beginnen.
- Alternativ können Sie das komplette Bett auch erst nach der Verarbeitung der Paletten lackieren. Allerdings erreichen Sie dann vielleicht einige Ecken nicht mehr so einfach wie vor der Verarbeitung.

### 2. Trocken lassen

- Es ist äußerst wichtig, dass Sie den Lack vor der Weiterverarbeitung gut austrocknen lassen. Bis zu drei Tage Trockenzeit sind empfehlenswert. Anderenfalls kann der Ärger groß sein, wenn Sie das Holz zu zeitig verarbeiten und der noch weiche Lack dabei Schaden nimmt.

### 3. Liegefläche schaffen

- Legen Sie nun zwei Europaletten an der längeren Seite aneinander. Das ist das Fußende. An das Kopfende legen Sie zwei Europaletten an der kürzeren Seite aneinander, sodass sie an den Seiten überstehen. Der Überstand wird später benutzt, um die Matratze zu fixieren und einen Nachttisch zu schaffen.
- Schrauben oder nageln Sie die Europaletten zusammen, sodass sie fixiert sind.



#### 4. Matratze fixieren & Nachttisch

- Nun sollten Sie ganz genau Ihre Matratze ausmessen. Am besten Sie legen sie auf die Fläche aus Europaletten und markieren am Kopfende den Rand. Dann sägen Sie eine Europalette so zu, dass Sie genau vom Rand der Europalette am Kopfende bis zur Markierung der Matratze reicht und nageln Sie dort dementsprechend fest. Die Schnittstelle zeigt ins Innere des Bettes. Wiederholen Sie das gleiche auf der anderen Seite. Zum Schluss nageln Sie noch ein Brett auf die Schnittstellen auf beiden Seiten.

#### 5. Nachlackieren

- Zum Schluss sollten Sie noch die Schnittstellen, die noch keinen Lack abbekommen haben, nachlackieren und schon ist Ihr Bett aus Paletten fertig.

#### 6. Optional: Kopfteil

- Optional können Sie noch zwei weitere Europaletten kaufen und diese der Länge nach hochkant ans Kopfende stellen. So haben Sie außerdem ein Kopfstück mit Miniregalteilen, das Sie hübsch dekorieren können.

**FERTIG!!! Du hast dein eigenes Bett aus Paletten gebaut!**